

Montaż modułu Bluetooth





1. Wstęp



Niniejsza instrukcja jest wersją skróconą instrukcji sterownika sauny. Przed przystąpieniem do montażu należy bezwzględnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa opisanymi i wyszczególnionymi w instrukcji sterownika sauny serii ZXZ, CXX/CXXmini. Instrukcje można pobrać ze strony <https://ffes.pl/do-pobrania/>


2. Skład zestawu

Pozycja	Nazwa	Ilość	Zdjęcie poglądowe
1	Moduł Bluetooth	1	
2	Zasilacz	1	



Prace montażowe należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu urządzenia!

3. Podłączenie modułu – lokalizacja wyjść na płycie głównej



4. Aktywacja modułu

Aktywacji dokonać wg instrukcji obsługi sterownika sauny w zależności od serii ZXX / CXX / CXXmini - szczegółowe informacje zostały opisane w rozdziale 7.

Głośność modułu domyślnie ustawiona jest na poziomie 80%

Zalecane głośniki: max 25W RMS 8Ω

Installing the Bluetooth module





1. Introduction



This manual is a shortened version of the sauna controller manual. Before starting the installation, it is essential to read the safety rules described and detailed in the instructions for the ZXX, CXX/CXXmini series sauna controller. Instructions can be downloaded from <https://ffes.pl/en/download/>


2. Set composition

Position	Name	Quantity	Photo
1	Bluetooth module	1	
2	Power supply	1	



Installation work should be performed with the device powered off!

3. Connecting the button to the motherboard - location of the outputs on the motherboard of the controller power module



4. Module activation

Activate according to the sauna controller user manual depending on the ZXX / CXX / CXXmini series - detailed information is described in chapter 7.

The module volume is set to 80% by default.

Recommended speakers: max 25W RMS 8Ω